



## TERMOSTATO – TERMOMETRO – TIMER

- \* Rango de seteo de temperatura : -40°C a +40°C
- \* Tolerancia de 1 °C
- \* Contacto de salida del rele 25 Amp. 250 VAC
- \* Sensor NTC de 1,5 mt.
- \* Conexión con transformador 220 - 12V (incluido)

**Mantenga presionado por 3 segundos el botón 'Func.' Para ingresar a los parámetros**  
**Para bloquear el instrumento presione la tecla 'Func.' Y la flecha hacia arriba por 3 segundos hasta que aparezca en el display '00'**

◆ Indicadores de función		Pilotos indicadores ("●" ON / "○" OFF)		
Función	Temp Set.	Diferencial T°	Operación	Defrost
Seteo de Temperatura	●	○	○	○
Seteo de diferencial	○	●	○	○
Periodo de funcionamiento	○	○	●	○
Periodo de deshielo	○	○	○	●
Seteo de temperatura mínima.	●	○	○	●
Calibración de sonda T°	○	●	○	●
Retardo en la partida	○	○	●	●
Seteo de temperatura máxima	●	○	●	●

  

◆ Lista de parámetros		Seteo de parámetros		
Autorización	Función	Mínimo	Máximo	Por defecto
Usuario	Seteo de T°	Seteo de mínima T°	40 °C	5 °C
Administrador	Seteo de diferencial	1 °C	10 °C	4 °C
Administrador	Periodo de funcionamiento	0 HR	30 HR	6 HR
Administrador	Tiempo de deshielo	0 Minutos	60 Minutos	30 Minutos
Administrador	Seteo de T° mínima	-40 °C	20 °C	-25 °C
Administrador	Calibración sonda	-8 °C	7 °C	0 °C
Administrador	Retardo a la partida	0 Minutos	15 Minutos	3 Minutos
Administrador	Seteo de T° máxima	Seteo de T°	40 °C	25 °C

### ◆ Dimensiones ◆ Cableado

